
TOSHIBA
Leading Innovation >>>

テレビ クイックガイド

(Qosmio AV Center)




テレビを見るための準備



本製品では、テレビを見ることができます。
テレビを見るためには次のような準備作業が必要です。

① B-CASカードをセットする

参照 B-CASカードのセット方法
⇨『dynabookガイド（取扱説明書）』
の３章を参照してください。




Check! □

② テレビアンテナを接続する

参照 テレビアンテナの接続方法
⇨『パソコンで見るマニュアル』
の［映像と音楽］－［テレビアンテナを接続する］を参照
してください。

＊『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は本紙３ページを参照してください。




Check! □

③ リモコンに電池をセットする

参照 電池のセット方法 ⇨『パソコンで見るマニュアル』の［映像と音楽］－［乾電池の取り付け／取りはずし］を参照してください。

＊『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は本紙３ページを参照してください。



Check! □

④ チャンネル設定をする ⇨ 次ページを参照

Check! □

チャンネル設定の方法

チャンネル設定は、「Qosmio AV Center（コスミオ エーブイ センター）」というアプリケーションを使って行います。

① デスクトップ上の［Qosmio AV Center］アイコン（ ）をダブルクリックする

「Qosmio AV Center」のホーム画面が表示されます。


② ［設定］をクリックする





［設定］画面が表示されます。

③ ［地域チャンネル設定］をクリックし、［チャンネルスキャン］をクリックする




＊以降は画面に従って操作してください。
操作の詳細は『パソコンで見るマニュアル』の［映像と音楽］－［チャンネル設定をする］を参照してください。

参照 『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は次ページを参照してください。

『パソコンで見るマニュアル』紹介

本製品の説明書は、ほとんどがパソコンの中に入っているので、
画面に表示させて読むことができます。
画面で読める説明書は、『パソコンで見るマニュアル』という名前です。




画面上にある「パソコンで見るマニュアル」アイコンをダブルクリック






起動すると、「はじめに」という画面でもくじが表示されます。



『パソコンで見るマニュアル』が起動したら、［映像と音楽］タブをクリックしてください。テレビを見るための準備操作は、この［映像と音楽］章に書いてあります。

（表示例）

［映像と音楽］タブをクリックしたら ➡ 次ページへ




[映像と音楽] タブをクリックすると、
[映像と音楽] 章のもくじが表示されます。
読みたい項目をクリックしてください。

（表示例）


リモコン図

付属のリモコンのボタンは、次のようになっています。
各ボタンの操作は、『パソコンで見るマニュアル』の［映像と音楽］の［付録］を参照してください。

●上部



●下部



GX1C000XP210 2011.11 Printed in China